

## ForCy-AVR モニタコマンド

コマンドはすべて半角文字です。

#

コンパイルモードに入り、「>」を表示します。このあと、メニュー「転送」 - 「テキストファイルの送信」から、あるいはコピー&ペーストでソースプログラムを送信してください。コンパイル中は、新規登録ワード名が順に表示されます。プログラム先頭行に「#」を入れておけば、キー入力を省略できます。

Esc または ¥

コンパイル処理からコマンド待ち状態に戻ります。最後のワード（「main」など）が表示されたら、キー入力して戻ってください。最終行を「¥」としておけば、自動的に戻ります。

g

ユーザ領域にある中間コードを実行します。プログラム最終行で「¥」のあとに入れたら、自動的に開始します。

d

ユーザ領域にある中間コードをダンプします。先頭8バイトがヘッダで、2, 3バイト目が中間コードのサイズです。

\$

オートスタートを設定し、「！」を表示します。電源投入直後にユーザ領域にある中間コードを実行します。解除するときは、押しボタンスイッチ「SW2」を押したまま電池ボックスを接続してください。

(使い方)

1. サンプルプログラム (hello.txt など) をメモ帳で開き、すべて選択 (Ctrl-A) してからコピー (Ctrl-C) します。
2. ハイパーターミナルで # を入力、> の後、ペースト (Ctrl-V) します。
3. :main が表示されたら「Esc」キーを入力します。
4. g で実行します。

以上